





การจดจำช่อง

การปรับแต่งอัตโนมัติ




(ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ)

 MENU  → การแพรภาพ → การปรับแต่งอัตโนมัติ → ENTER 

 หมายเลขรายการที่กำหนดโดยอัตโนมัติอาจไม่ตรงกับหมายเลขโปรแกรมจริงหรือหมายเลขโปรแกรมที่ต้องการ
ถ้าลือคช่อง หน้าต่างป้อน PIN จะปรากฏขึ้น




การใช้เมนูช่อง

 MENU  → การแพร์ภาพ → รายการช่อง → ENTER 



รายการช่อง

รายการช่อง ประกอบด้วยช่องที่ TV แสดงเมื่อคุณกดปุ่มช่อง คุณสามารถดูข้อมูลช่องได้ โดยเลือก **ทั้งหมด** หรือ รายการโปรด 1-5.




กดปุ่ม  (**โหมด**) เพื่อเปลี่ยนโหมดของช่อง

 เมื่อคุณกดปุ่ม **CH LIST** บนรีโมทคอนโทรล หน้าจอ **รายการช่อง** จะปรากฏขึ้นหนึ่งครั้ง

โหมดช่อง

- **แก้ไขรายการโปรด:** ตั้งค่าช่องที่คุณชอบบ่อยๆเป็นรายการโปรด
 -  สำหรับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับการใช้ **แก้ไขรายการโปรด** โปรดดูที่ “**แก้ไขรายการโปรด**”
- **รายการโปรด 1-5:** แสดงช่องโปรดทั้งหมด จัดเรียงได้สูงสุดห้ากลุ่ม แต่ละกลุ่มจะมีหน้าจอที่แยกจากกัน
 -  โทรทัศน์จะแสดง **รายการโปรด 1-5** เฉพาะถ้าคุณเพิ่มรายการโปรดโดยใช้ **แก้ไขรายการโปรด**
- **ทั้งหมด:** แสดงช่องที่ใช้ได้ทั้งหมดในขณะนั้น

ตัวจัดการตารางเวลา

 MENU  → การแพร์ภาพ → ตัวจัดการตารางเวลา → ENTER 

คุณสามารถตั้งค่าช่องที่ต้องการให้ปรากฏโดยอัตโนมัติในเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ คุณสามารถดู แก้ไข หรือลบช่องที่ได้จองไว้เพื่อชมได้


 คุณต้องตั้งเวลาปัจจุบันก่อน โดยใช้ฟังก์ชัน เวลา → ตั้งเวลา ในเมนู ระบบ เพื่อที่จะใช้ฟังก์ชันนี้

- กดที่ ตารางเวลา ในหน้าจอ ตัวจัดการตารางเวลา ฟังก์ชันของเมนู ตั้งเวลารับชม
- กดปุ่ม ▲/▼/◀/▶ เพื่อตั้งค่าเมนูตัวเลือกแต่ละรายการ
 - ช่อง: เลือกช่องที่ต้องการ



- **ซ้ำ:** เลือก **หนึ่งครั้ง**, **กำหนดเอง**, **ส. ~ อา.**, **จ. ~ ศ.** หรือ **ทุกวัน** เพื่อตั้งค่าตามความสะดวก ถ้าคุณเลือก ถ้าคุณเลือก **กำหนดเอง** คุณสามารถตั้งค่าวันที่ที่ต้องการได้

 เครื่องหมาย (✓) แสดงวันที่ที่เลือก

- **วันที่:** คุณสามารถตั้งค่าวันที่ที่ต้องการ

 สามารถใช้ได้เมื่อคุณเลือก **หนึ่งครั้ง** ใน **ซ้ำ**





- **เวลาเริ่มต้น:** คุณสามารถตั้งค่าเวลาเริ่มต้นที่ต้องการ

 ถ้าคุณต้องการแก้ไขหรือยกเลิกกำหนดการ ให้เลือกกำหนดการที่จองไว้ใน **ตัวจัดการตารางเวลา** จากนั้นกดปุ่ม **ENTER**  และเลือก **แก้ไข** หรือ **ลบ**

■ แกไขช่อง




 MENU  → การแพรภาพ → แกไขช่อง → ENTER 

คุณสามารถแกไขหรือลบช่อง

1. ไปที่หน้าจอ แกไขช่อง
2. กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกช่องที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม ENTER  เครื่องหมาย (✓) แสดงช่องที่คุณเลือก
 คุณสามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่งช่อง
 กดปุ่ม ENTER  อีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือกช่อง



การใช้ปุ่มสีและปุ่มฟังก์ชันกับ แก๊สช่อง

- **A** แดง (เปลี่ยนหมายเลข): เปลี่ยนลำดับช่องในรายการช่อง
 -  (เสร็จ): สิ้นสุดการเปลี่ยนลำดับช่อง
- **B** เขียว (ล็อค / ปลดล็อค): ล็อคช่องเพื่อให้ไม่สามารถเลือกและดูช่องนั้นได้ / ปลดล็อคช่องที่ล็อคไว้
 -  ฟังก์ชันนี้สามารถใช้ได้ต่อเมื่อมีการตั้งค่า **ล็อคช่อง** เป็น **เปิด**
 -  หน้าจอป้อน PIN จะปรากฏขึ้น ป้อน PIN 4 หลักของคุณ เปลี่ยน PIN โดยใช้ตัวเลือก **เปลี่ยน PIN**
- **C** เหลือง (ลบ): ลบช่องจากรายการช่อง




- **D** **น้ำเงิน (เลือกหมด / ไม่เลือกเลย):** เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
- **[0~9] (ไปที่):** ไปที่ช่องโดยตรงด้วยการกดปุ่มตัวเลข (0~9)
- **◀ (หน้า):** เลื่อนไปยังหน้าถัดไปหรือก่อนหน้า
- **☞ (เครื่องมือ):** แสดงเมนูตัวเลือก

รายการเมนูตัวเลือกที่ปรากฏอาจแตกต่างกันไปตามสถานะและประเภทของช่อง


— **ประเภท:** เปลี่ยนโหมดช่องเป็น **ทั้งหมด**, **ช่องที่ดูล่าสุด**, **ช่องที่ดูบ่อยที่สุด** โหมดช่องที่เลือกไว้จะปรากฏ

- แกไขรายการโปรด: ไปที่หน้าจอ แกไขรายการโปรด โดยตรง
- เปลี่ยนชื่อช่อง: กำหนดชื่อให้ช่องอะนาล็อกได้สูงสุดห้าอักขระ ตัวอย่างเช่น Food, Golf เป็นต้น ซึ่งช่วยให้สามารถค้นหาและเลือกช่องได้ง่ายยิ่งขึ้น
- ข้อมูลช่อง: แสดงรายละเอียดของช่องที่เลือก
- ข้อมูล: แสดงรายละเอียดของรายการที่เลือก

แก้ไขรายการโปรด **TOOLS**

 **MENU**  → การแพร์ภาพ → แก้ไขรายการโปรด → **ENTER** 

คุณสามารถเพิ่ม แก้ไขหรือลบช่องโปรด


1. ไปที่หน้าจอ แก้ไขรายการโปรด
2. กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกช่องที่ต้องการ และกดปุ่ม **ENTER** 
3. เลือกรายการโปรดที่ต้องการจาก รายการโปรด 1-5 โดยใช้ปุ่ม **B** (แก้ช่องโปรด) และจากนั้นกดปุ่ม **C** (เพิ่ม) ช่องที่เลือกได้ถูกเพิ่มใน รายการโปรด 1-5

 สามารถเพิ่มช่องรายการโปรดได้หนึ่งรายการในรายการโปรดระหว่าง รายการโปรด 1-5






การใช้ปุ่มสีและปุ่มฟังก์ชันกับ แก๊ซรายการโปรด

- **A** แดง (ประเภท / เปลี่ยนลำดับ)
 - ประเภท: เปลี่ยนโหมดช่องเป็น ทั้งหมด, ช่องที่ดูล่าสุด, ช่องที่ดูบ่อยที่สุด. โหมดช่องที่เลือกไว้จะปรากฏ
 - เปลี่ยนลำดับ: เปลี่ยนลำดับของช่องโปรด
 - ☞ (เสร็จ): สิ้นสุดการเปลี่ยนลำดับช่อง
- **B** เขียว (แก๊ซช่องโปรด): เปลี่ยนรายการโปรดระหว่าง รายการโปรด 1-5
- **C** เหลือง (เพิ่ม / ลบ)
 - เพิ่ม: เพิ่มช่องที่เลือกใน รายการโปรด 1-5
 - ลบ: ลบช่องโปรดจาก รายการโปรด 1-5
- **D** น้ำเงิน (เลือกหมด / ไม่เลือกเลย): เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องทั้งหมดในเวลาเดียวกัน
- **[0~9]** (ไปที่): ไปที่ช่องโดยตรงด้วยการกดปุ่มตัวเลข (0~9)
- **◇** (หน้า): เลื่อนไปยังหน้าถัดไปหรือก่อนหน้า

-  (เครื่องมือ): แสดงเมนูตัวเลือก
รายการเมนูตัวเลือกที่ปรากฏอาจแตกต่างกันไปตามสถานะและประเภทของช่อง
 - **คัดลอกไปรายการโปรด:** คัดลอกช่องโปรดที่เลือกใน **รายการโปรด 1-5**
คุณสามารถเพิ่มจากรายการโปรดอื่นๆ
 - **เปลี่ยนชื่อรายการโปรด:** กำหนดชื่อช่องรายการโปรดด้วยตนเอง
 - **แก้ไขช่อง:** ไปที่หน้าจอ **แก้ไขช่อง** โดยตรง
 - **ข้อมูล:** แสดงรายละเอียดของรายการที่เลือก

❑ คุณสมบัติอื่น ๆ

■ การตั้งค่าช่อง

 MENU  → การแพรภาพ → การตั้งค่าช่อง → ENTER 

- พื้นที่ (ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ)
คุณสามารถเปลี่ยนพื้นที่ที่ต้องการ

- การปรับแต่งด้วยตนเอง

สแกนหาช่องและบันทึกในโทรทัศน์ด้วยตนเอง



ถ้าล็อกช่อง หน้าต่างป้อน PIN จะปรากฏขึ้น



ตามที่มาของช่อง การปรับแต่งด้วยตนเอง อาจได้รับการสนับสนุน

1. กดปุ่ม ใหม่
2. ตั้งค่า โปรแกรม, ระบบสี, ระบบเสียง, ช่อง และ ค้นหา
3. กดปุ่ม บันทึก เมื่อการสแกนเสร็จสิ้น ช่องจะได้รับการอัปเดตในรายการช่อง





โหมดช่อง

- **P** (โหมดโปรแกรม): เมื่อการปรับแต่งเสร็จสมบูรณ์
สถานที่แพร่ภาพในพื้นที่ของคุณจะได้รับการกำหนดหมายเลขตำแหน่งตั้งแต่ P0 ถึง P99
คุณสามารถเลือกช่องด้วยการป้อนหมายเลขตำแหน่งในโหมดนี้
- **C** (โหมดช่องจากเสาอากาศ) / **S** หรือ **Z** (โหมดช่องเคเบิล)
(ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ): ทั้งสองโหมดนี้ใช้สำหรับเลือกช่องด้วยการป้อนหมายเลขที่กำหนดสำหรับแต่ละ
สถานที่แพร่ภาพทางเสาอากาศหรือเคเบิล

- **ปรับละเอียด**

ถ้าสัญญาณไม่ชัดเจน ให้ปรับละเอียดด้วยตนเอง

 ช่องที่ปรับละเอียดจะมีเครื่องหมายดอกจัน “*”


 ในการรีเซ็ตการปรับละเอียด ให้เลือก รีเซ็ต

- **โอนรายการช่อง**

(ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ)

นำเข้าหรือส่งออกแผนผังช่อง คุณควรเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดเก็บ USB เพื่อใช้ฟังก์ชันนี้

 หน้าจอป้อน PIN จะปรากฏขึ้น ป้อน PIN 4 หลักของคุณ


 ระบบไฟล์ที่สนับสนุนได้แก่ FAT และ NTFS



ล๊อคช่อง


 MENU  → การแพร่ภาพ → ล๊อคช่อง → ENTER 

ล๊อคช่องในเมนูช่องเพื่อป้องกันผู้ใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต เช่น เด็ก เปิดชมรายการที่ไม่เหมาะสม


 ใช้ได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า ที่มา เป็น โทรทัศน์

❑ การเปลี่ยนโหมดตั้งค่าภาพล่วงหน้า


■ โหมดภาพ **TOOLS**

 **MENU**  → ภาพ → โหมดภาพ → **ENTER** 

เลือกประเภทภาพที่ต้องการ

 เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะ **บันทึง** และ **มาตรฐาน**

- **ไดนามิค**: เหมาะสำหรับห้องที่สว่าง
- **มาตรฐาน**: เหมาะสำหรับสภาพแวดล้อมปกติ
- **ธรรมชาติ** **สำหรับซีรีส์ LED 6** : เหมาะสำหรับการลดความอ่อนล้าของดวงตา
- **ภาพยนตร์**: เหมาะสำหรับการชมภาพยนตร์ในห้องที่มีด
- **บันทึง**: เหมาะสำหรับการชมภาพยนตร์และเกมส์

 สามารถใช้ได้เฉพาะเมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์

□ การปรับการตั้งค่าภาพ

■ ไฟด้านหลัง สำหรับ LED TV / ไฟของเซลล์ สำหรับ PDP TV / ความเข้ม / ความสว่าง / ความคมชัด / สี / สมดุลสี(G/R)




โทรทัศน์ของคุณมีตัวเลือกการตั้งค่าหลากหลายสำหรับการควบคุมคุณภาพของภาพ




หมายเหตุ


- ในโหมด โทรทัศน์, AV ของระบบ PAL ฟังก์ชัน สมดุลสี(G/R) จะไม่สามารถใช้ได้
- เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถแก้ไขเฉพาะ ไฟด้านหลัง สำหรับ LED TV / ไฟของเซลล์ สำหรับ PDP TV, ความเข้ม, ความสว่าง และ ความคมชัด
- คุณสามารถปรับและบันทึกการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์ภายนอกแต่ละชนิดที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์
- การลดความสว่างของภาพจะช่วยลดการใช้พลังงาน


ขนาดภาพ

 MENU  → ภาพ → ขนาดภาพ → ENTER 

ตั้งค่าตัวเลือกภาพต่างๆ เช่น ขนาดภาพและอัตราส่วนภาพ


 รายการที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น

 ตัวเลือกขนาดภาพอาจแตกต่างกันไปตามที่มาอินพุต

- **ขนาดภาพ** : กล่องรับสัญญาณเคเบิล/เครื่องรับสัญญาณดาวเทียมอาจมีขนาดหน้าจอของตนเอง แต่เราขอแนะนำให้ผู้ใช้โหมด 16:9 ในกรณีส่วนใหญ่

16:9: ตั้งค่าภาพเป็นโหมดกว้าง 16:9


ซูมแบบกว้าง: ขยายขนาดภาพมากกว่า 4:3

 ปรับ **ตำแหน่ง** ด้วยการใช้นุ่ม ▲, ▼

ซูม: ขยายภาพมุมกว้าง 16:9 ในแนวตั้งเพื่อให้พอดีกับขนาดหน้าจอ

 ปรับ ซูม หรือ ตำแหน่ง ด้วยการใช้นปุ่ม ▲, ▼

4:3: ตั้งค่าภาพเป็นโหมดพื้นฐาน (4:3)

 โปรดย่ำชมรูปแบบ 4:3 เป็นเวลานาน รอยของขอบที่ด้านซ้าย ขวา และกึ่งกลางของหน้าจออาจทำให้เกิดภาพค้ำ (รอยค้ำบนหน้าจอ) ซึ่งจะไม่รวมอยู่ในการรับประกัน

พอดีหน้าจอ: แสดงภาพแบบเต็มโดยไม่มีการตัดเมื่อใช้อินพุตสัญญาณ HDMI (720p / 1080i / 1080p) หรือคอมพิวเตอร์ (1080i / 1080p)

มุมมองอัจฉริยะ 1 สำหรับซีรีส์ LED 6 : ลดขนาดหน้าจอเดิมลง 50%

มุมมองอัจฉริยะ 2 สำหรับซีรีส์ LED 6 : ลดขนาดหน้าจอเดิมลง 25%




หมายเหตุ

- มุมมองอัจฉริยะ 1 จะทำงานเฉพาะในโหมด HDMI
- มุมมองอัจฉริยะ 2 จะทำงานเฉพาะในโหมด HDMI หรือ DTV
- ขนาดภาพอาจแตกต่างกันไปตามความละเอียดของอินพุตเมื่อเล่นเนื้อหาโดยใช้ วีดีโอ ภายใต้ Media Play
- ซูม/ตำแหน่ง: ปรับขนาดและตำแหน่งของภาพ สามารถใช้ได้เฉพาะใน ซูม
- ตำแหน่ง: ปรับตำแหน่งของภาพ สามารถใช้ได้เฉพาะใน พอดีหน้าจอ หรือ ซูมแบบกว้าง






หมายเหตุ

- หลังจากเลือก **พอดีหน้าจอ** ในโหมด HDMI (1080i / 1080p) หรือคอมโพเนนต์ (1080i / 1080p) คุณอาจต้องปรับภาพกึ่งกลาง:
 1. เลือก **ตำแหน่ง** กดปุ่ม **ENTER** 
 2. กดปุ่ม **▲**, **▼**, **◀** หรือ **▶** เพื่อเลื่อนภาพ
- ถ้าคุณต้องการรีเซ็ตตำแหน่งที่คุณปรับ ให้เลือก **รีเซ็ต** ในหน้าจอ **ตำแหน่ง** ภาพจะถูกตั้งค่าเป็นตำแหน่งเริ่มต้น


- รายการที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น
- เมื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ จะสามารถปรับได้เฉพาะโหมด **16:9** และ **4:3**
- คุณสามารถปรับและบันทึกการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์ภายนอกแต่ละชนิดที่เชื่อมต่อกับอินพุตของโทรทัศน์
- ถ้าคุณใช้ฟังก์ชัน **พอดีน้าจอ** กับอินพุต HDMI 720p จะมีการตัด 1 เส้นที่ด้านบน, ด้านล่าง, ด้านซ้าย, และด้านขวาดังในฟังก์ชันโอเวอร์สแกน

ที่มาอินพุต	ขนาดภาพ
ATV/AV	16:9, ซูมแบบกว้าง, ซูม, 4:3
คอมโพเนนต์(480i, 480p, 576i, 576p, 720p)	16:9, ซูมแบบกว้าง, ซูม, 4:3
คอมโพเนนต์(1080i, 1080p)	16:9, ซูมแบบกว้าง, ซูม, 4:3, พอดีน้าจอ
HDMI(720p, 1080i, 1080p)	16:9, ซูมแบบกว้าง, ซูม, 4:3, พอดีน้าจอ

ภาพซ้อนภาพ

 MENU  → ภาพ → ภาพซ้อนภาพ → ENTER 

คุณสามารถชมภาพจากเครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์และที่มาวีดีโอภายนอกพร้อมกัน ภาพซ้อนภาพ จะไม่ทำงานในโหมดเดียวกัน

 หมายเหตุ

- ถ้าปิดโทรทัศน์ขณะชมในโหมด ภาพซ้อนภาพ หน้าต่าง PIP จะไม่ปรากฏ
- คุณอาจพบว่าภาพในหน้าต่าง PIP อาจผิดจากธรรมชาติเล็กน้อยเมื่อคุณใช้หน้าจอหลักเพื่อชมเกมส์หรือคาราโอเกะ


- การตั้งค่า PIP

ภาพหลัก	ภาพรอง
คอมพิวเตอร์, HDMI	โทรทัศน์ / AV

- **ภาพซ้อนภาพ:** เปิดหรือปิดการทำงานของฟังก์ชัน PIP
- **ที่มา:** เลือกที่มาสำหรับหน้าจอย่อย
- **ช่อง:** เลือกช่องสำหรับหน้าจอย่อย
- **ขนาด:** เลือกช่องสำหรับหน้าจอย่อย
- **ตำแหน่ง:** เลือกตำแหน่งสำหรับหน้าจอย่อย
- **เลือกเสียง:** คุณสามารถเลือกเสียงที่ต้องการ ในโหมด **ภาพซ้อนภาพ**


การเปลี่ยนตัวเลือกภาพ

การตั้งค่าขั้นสูง


 MENU  → ภาพ → การตั้งค่าขั้นสูง → ENTER 

(สามารถใช้ได้ในโหมด มาตรฐาน / ภาพยนตร์)

คุณสามารถปรับการตั้งค่าโดยละเอียดสำหรับหน้าจอ รวมถึงสีและความคมชัด

 เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะ **สมดุลสีขาว** และ **แกมมา**

- **ความเข้มแบบไดนามิก:** ปรับความเข้มของหน้าจอ
- **ปรับสีดำ:** เลือกระดับสีดำเพื่อปรับความลึกของหน้าจอ
- **โทนสีผิว:** ปรับสีของโทนสีผิว

- โหมด **RGB** เท่านั้น: แสดงสีแดง เขียว และน้ำเงิน สำหรับการปรับละเอียดสำหรับค่าฮิวและความอิ่มตัวของสี
- ปรับเฉพาะสี: ปรับช่วงของสีที่ใช้ได้เพื่อสร้างภาพ
 ในการปรับ สี, แดง, เขียว, น้ำเงิน และ รีเซ็ต ให้ตั้งค่า ปรับเฉพาะสี เป็น กำหนดเอง
- สมดุลสีขาว: ปรับอุณหภูมิสีเพื่อให้ภาพเป็นธรรมชาติมากขึ้น
R-Offset / G-Offset / B-Offset: ปรับความความมืดของแต่ละสี (แดง, เขียว, น้ำเงิน)
R-Gain / G-Gain / B-Gain: ปรับความสว่างของแต่ละสี (แดง, เขียว, น้ำเงิน)
รีเซ็ต: รีเซ็ต สมดุลสีขาว เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

- **สมดุลสีขาว 10p:** ควบคุมสมดุลสีขาวในช่วง 10 จุด โดยปรับความสว่างของสีแดง เขียว และน้ำเงิน



ใช้ได้เมื่อตั้งค่าโหมดภาพเป็น **ภาพยนตร์** และเมื่อตั้งค่าอินพุตภายนอกเป็นอินพุตทั้งหมด



อุปกรณ์ภายนอกบางชนิดอาจไม่สนับสนุนฟังก์ชันนี้

ช่วง: เลือกช่วงที่จะปรับ






แดง: ปรับระดับสีแดง

เขียว: ปรับระดับสีเขียว




น้ำเงิน: ปรับระดับสีน้ำเงิน


รีเซ็ต: รีเซ็ต **สมดุลสีขาว 10p** เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น

- **แกมมา:** ปรับความเข้มของสีหลัก


- **รูปแบบขั้นสูง:** สามารถใช้ฟังก์ชัน **รูปแบบขั้นสูง** เพื่อปรับตั้งภาพได้ ถ้าเมนู OSD หายไป หรือเมนูอื่นที่ไม่ใช่เมนูภาพปรากฏระบบจะบันทึกการปรับตั้งและหน้าต่าง **รูปแบบขั้นสูง** จะหายไป
 -  ขณะที่ใช้งาน **รูปแบบขั้นสูง** จะไม่มีเสียง
 -  ใช้งานได้เฉพาะในรุ่น คอมโพเนนต์ / HDMI
- **ควบคุมแสง:** ลดการใช้พลังงานด้วยการปรับการควบคุมแสง
 -  ฟังก์ชันนี้ใช้ไม่ได้ในโหมด **3D** สำหรับ PDP 4900 / LED 6 ซีรี่
 -  ฟังก์ชันนี้ทำงานเฉพาะโหมดเสียง **มาตรฐาน** เท่านั้น
 -  เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่า **ไฟด้านหลัง** สำหรับ LED TV / **ไฟของเซลล์** สำหรับ PDP TV, **ความสว่าง** หรือ **ความเข้ม, ควบคุมแสง** จะถูกตั้งค่าเป็น **ปิด**

ตัวเลือกภาพ

 MENU  → ภาพ → ตัวเลือกภาพ → ENTER 


 เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ คุณสามารถแก้ไขได้เฉพาะ โทนสี

- โทนสี

 **อบอุ่น1** หรือ **อบอุ่น2** จะถูกปิดใช้งานเมื่อโหมดภาพเป็น **ไดนามิก**

 คุณสามารถปรับและบันทึกการตั้งค่าสำหรับอุปกรณ์ภายนอกแต่ละชนิดที่เชื่อมต่อกับอินพุตของโทรทัศน์

- **มุมมองล่างสัญญาณดิจิทัล:** ถ้าสัญญาณแพร่ภาพที่ได้รับในโทรทัศน์อ่อน คุณสามารถเปิดใช้ **มุมมองล่างสัญญาณดิจิทัล** เพื่อลดสัญญาณรบกวนและภาพซ้อนที่อาจเกิดขึ้นบนหน้าจอ

 เมื่อสัญญาณอ่อน ให้ลองใช้ตัวเลือกอื่นๆ จนกระทั่งได้ภาพที่ดีที่สุด

ปรับคุณภาพอัตโนมัติ: แสดงความแรงของสัญญาณ



ใช้ได้เฉพาะกับช่องแบบอะนาล็อกเท่านั้น



เมื่อกดปุ่ม **INFO** แถบความแรงของสัญญาณจะปรากฏ






เมื่อแถบเป็นสีเขียว แสดงว่าคุณได้รับสัญญาณที่ดีที่สุด

- ตัวกรองสัญญาณ **MPEG**: ลดสัญญาณรบกวน MPEG เพื่อให้คุณภาพของภาพดีขึ้น
- ระดับสีดำ **HDMI**: เลือกระดับสีดำบนหน้าจอเพื่อปรับความลึกของหน้าจอ



ใช้ได้เฉพาะในโหมด **HDMI** (สัญญาณ RGB)

- **โหมดภาพยนตร์:** ตั้งค่าโทรทัศน์ให้ตรวจหาและประมวลผลสัญญาณภาพยนตร์จากที่มาทั้งหมดโดยอัตโนมัติ และปรับภาพให้มีคุณภาพสูงสุด
 -  ฟังก์ชัน **Cinema Smooth** จะใช้ได้เฉพาะเมื่ออินพุตสัญญาณ HDMI 24Hz สำหรับ PDP TV
 -  ใช้ได้ในโหมด TV และโหมดอินพุตภายนอกซึ่งสนับสนุน SD (480i / 576i) และ HD (1080i) ยกเว้นในโหมดคอมพิวเตอร์
 -  ถ้ารู้สึกไม่สบายตาขณะชมหน้าจอ ให้เปลี่ยน โหมดภาพยนตร์ เป็น ปิด, อัตโนมัติ1 หรือ อัตโนมัติ2

- **Motion Plus** สำหรับซีรีส์ LED 6 : ขจัดรอยภาพจากฉากที่มีการเคลื่อนไหวมาก เพื่อให้ภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น



หน้าจอข้อมูลบนโทรทัศน์จะแสดงความละเอียดและความถี่ของสัญญาณขาเข้า (60Hz)

แต่ไม่แสดงความถี่ที่โทรทัศน์สร้างสำหรับภาพที่แสดงโดยใช้ฟังก์ชัน **Motion Plus**



ถ้ามีสัญญาณรบกวนบนหน้าจอ โปรดตั้งค่า **Motion Plus** เป็น **ปิด** ถ้า **Motion Plus** เป็น

กำหนดเองคุณสามารถตั้งค่า **ลดภาพเบลอ**, **ลดภาพสั่นไหว** หรือ **รีเซ็ต** ด้วยตนเอง



ถ้า **Motion Plus** เป็น **สำเร็จ** คุณสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของโหมดเปิดและปิด

ลดภาพเบลอ: ปรับระดับการลดภาพเบลอจากที่มาวิดีโอ

ลดภาพสั่นไหว: ปรับระดับการลดภาพสั่นไหวจากที่มาวิดีโอเมื่อเล่นภาพยนตร์

LED เคลื่อนไหวคมชัด: ขจัดรอยของภาพจากฉากที่มีการเคลื่อนไหวรวดเร็ว เพื่อให้ภาพที่ชัดเจน



หน้าจออาจมีดงเล็กน้อยเมื่อคุณเล่น **LED เคลื่อนไหวคมชัด**

รีเซ็ต: รีเซ็ตการตั้งค่าที่กำหนดเอง

- **มุมมองล้างสัญญาณอะนาล็อก:** ลดสัญญาณรบกวนในภาพ ซึ่งเกิดจากการผสมสัญญาณ
- **ตัวปรับสีดำ** สำหรับ PDP TV : ให้สีดำที่เข้มลึก และเพิ่มอัตราส่วนของความเปรียบต่าง






เมื่อเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ จะถูกตั้งค่าเป็นปิดและเลิกใช้งาน



เมื่อโทรทัศน์ทำงานแอปพลิเคชันอื่นอยู่ จะถูกปิดใช้งาน (เช่น Media Play, PIP, Teletext)



ปิดภาพ

 MENU  → ภาพ → ปิดภาพ → ENTER 



หน้าจอจะปิด แต่เสียงยังคงทำงาน กดปุ่มใดก็ได้ยกเว้นปุ่มปรับระดับเสียงเพื่อเปิดหน้าจอ





รีเซ็ตภาพ



MENU  → ภาพ → รีเซ็ตภาพ → ENTER 

รีเซ็ตโหมดภาพปัจจุบันเป็นการตั้งค่าเริ่มต้น



การเปลี่ยนโหมดเสียง

โหมดเสียง

 MENU  → เสียง → โหมดเสียง → ENTER 



- **มาตรฐาน:** เลือกโหมดเสียงปกติ
- **ดนตรี:** เน้นเสียงดนตรีมากกว่าเสียงพูด
- **ภาพยนตร์:** ให้เสียงที่ดีที่สุดสำหรับภาพยนตร์
- **เสียงพูดชัดเจน:** เน้นเสียงพูดมากกว่าเสียงอื่น
- **ขยายเสียง:** เพิ่มความเข้มของเสียงความถี่สูงเพื่อให้ผู้ที่มีปัญหาในการได้ยินสามารถเพลิดเพลินได้มากยิ่งขึ้น

 ถ้าตั้งค่า **เลือกลำโพง** เป็น **ลำโพงภายนอก โหมดเสียง** จะถูกปิดการใช้งาน

□ การปรับการตั้งค่าเสียง

■ เอฟเฟกต์เสียง

(โหมดเสียงมาตรฐานเท่านั้น)

🖱️ MENU  → เสียง → เอฟเฟกต์เสียง → ENTER 

- **DTS TruSurround**

ฟังก์ชันนี้จะให้เสียงรอบทิศทางแบบ 5.1 แชนเนลเสมือนจริง โดยใช้ลำโพงหนึ่งคู่ด้วยเทคโนโลยี HRTF (Head Related Transfer Function)

- **DTS TruDialog**

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้คุณเพิ่มความเข้มของเสียงมากกว่าเพลงพื้นหลังหรือเอฟเฟกต์เสียงเพื่อให้ได้ยินเสียงพูดชัดเจนยิ่งขึ้น

- อีควอไลเซอร์

ใช้ อีควอไลเซอร์ เพื่อปรับแต่งการตั้งค่าเสียงสำหรับลำโพงแต่ละตัว

สมดุลเสียง: ปรับสมดุลระหว่างลำโพงขวาและซ้าย

100Hz / 300Hz / 1kHz / 3kHz / 10kHz (การปรับแบนด์วิธ): ปรับระดับความถี่ของแบนด์วิธที่ระบุ




รีเซ็ต: รีเซ็ตอีควอไลเซอร์เป็นการตั้งค่าเริ่มต้น




ถ้าตั้งค่า **เลือกลำโพง** เป็น **ลำโพงภายนอก เอฟเฟกต์เสียง** จะถูกปิดการใช้งาน



เสียง 3D สำหรับ PDP 4900 / LED 6 ซีรีส์

 MENU  → เสียง → เสียง 3D → ENTER 

เทคโนโลยีเสียง 3D จะให้เสียงที่คมชัดสมจริงสอดคล้องกับเอฟเฟกต์ของวีดีโอ 3D ด้วยการควบคุมระยะความลึกของเสียง

 ใช้ได้เฉพาะเมื่อชมภาพ 3D




การตั้งค่าลำโพง

 MENU  → เสียง → การตั้งค่าลำโพง → ENTER 

- เลือกลำโพง

อาจมีเสียงสะท้อนเนื่องจากความเร็วในการถอดรหัสที่แตกต่างกันระหว่างลำโพงหลักและเครื่องรับเสียง
ในกรณีนี้ให้ตั้งค่าโทรทัศน์เป็น ลำโพงภายนอก


 เมื่อตั้งค่า เลือกลำโพง เป็น ลำโพงภายนอก ปุ่มระดับเสียงและ **MUTE** จะไม่ทำงานและการตั้งค่าเสียงจะถูกจำกัด

 เมื่อตั้งค่า เลือกลำโพง เป็น ลำโพงภายนอก

- ลำโพง TV: ปิด, ลำโพงภายนอก: เปิด

 เมื่อตั้งค่า เลือกลำโพง เป็น ลำโพง TV

- ลำโพง TV: เปิด, ลำโพงภายนอก: ปิด

 ถ้าไม่มีสัญญาณภาพวิดีโอทั้งลำโพง TV และลำโพงภายนอกจะถูกปิดเสียง

- **ระดับเสียงอัตโนมัติ**

ในการปรับสมดุลระดับเสียงของแต่ละแชนเนล ให้ตั้งค่าเป็น **ปกติ**


กลางคืน: โหมดนี้จะให้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับโหมด **ปกติ** ซึ่งแทบจะไม่มีเสียงรบกวน

โหมดนี้มีประโยชน์สำหรับกลางคืน




ในการใช้ตัวควบคุมระดับเสียงบนอุปกรณ์ที่มาที่เชื่อมต่อกับ TV ให้ตั้งค่า **ระดับเสียงอัตโนมัติ** เป็น **ปิด** ที่ TV มิฉะนั้น การเปลี่ยนระดับเสียงบนอุปกรณ์ที่มาจะไม่มีผล

เสียงออกแบบดิจิทัล

 MENU  → เสียง → เสียงออกแบบดิจิทัล → ENTER 

เสียงแบบดิจิทัลใช้สำหรับให้เสียงดิจิทัล ซึ่งช่วยลดเสียงรบกวนไปยังลำโพง และอุปกรณ์ดิจิทัลต่างๆ เช่น เครื่องเล่น DVD

- **รูปแบบเสียง:** คุณสามารถเลือกรูปแบบเอาต์พุตเสียงดิจิทัล รูปแบบเอาต์พุตเสียงดิจิทัลที่ใช้ได้อาจแตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับที่มาของอินพุต

 การเชื่อมต่อลำโพง 5.1 แชนเนล ในการตั้งค่า Dolby Digital จะช่วยปรับปรุงประสบการณ์เสียง 3D
เชิงโต้ตอบได้สูงสุด

- **หน่วงเสียง:** แก้ปัญหาการซิงค์เสียง-ภาพวิดีโอ เมื่อดูโทรทัศน์หรือวิดีโอ และเมื่อฟังเอาต์พุตเสียงดิจิทัลโดยใช้อุปกรณ์ภายนอก เช่น เครื่องรับ AV (0ms ~ 250ms)



รีเซ็ตเสียง



MENU  → เสียง → รีเซ็ตเสียง → ENTER 

รีเซ็ตการตั้งค่าเสียงทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้นของโรงงาน





การเลือกโหมดเสียง **TOOLS**

เมื่อตั้งค่าเป็น **ภาษา1-II** โหมดเสียงปัจจุบันจะปรากฏบนหน้าจอ

	ประเภทเสียง	ภาษา1-II	ปกติ
A2 สเตอริโอ	โมโน	โมโน	เปลี่ยนอัตโนมัติ
	สเตอริโอ	สเตอริโอ ↔ โมโน	
	ภาษา	ภาษา1 ↔ ภาษา2	ภาษา1
NICAM Stereo	โมโน	โมโน	เปลี่ยนอัตโนมัติ
	สเตอริโอ	โมโน ↔ สเตอริโอ	
	ภาษา	โมโน → ภาษา1 ↖ ภาษา2 ↙	ภาษา1



ถ้าสัญญาณสเตอริโออ่อนและมีการสลับอัตโนมัติ ระบบจะเปลี่ยนเป็นโมโน






ใช้งานเฉพาะในสัญญาณเสียงสเตอริโอเท่านั้น




ใช้ได้เฉพาะเมื่อตั้งค่า **ที่มา** เป็น **โทรทัศน์**

การดำเนินการตั้งค่าเริ่มต้น

ตั้งค่า




 MENU  → ระบบ → ตั้งค่า → ENTER 

กำหนดค่าช่องและเวลาเมื่อตั้งค่าโทรศัพท์เป็นครั้งแรกหรือเมื่อรีเซ็ตเครื่อง

 เรียกใช้การตั้งค่าเริ่มต้นตามคำแนะนำจากโทรศัพท์

การตั้งเวลา

เวลา


 MENU  → ระบบ → เวลา → ENTER 

เวลาปัจจุบันจะปรากฏทุกครั้งที่คุณกดปุ่ม **INFO**

- **ตั้งเวลา:** ตั้ง วันที่ และ เวลา


 คุณสามารถตั้งค่า วันที่ และ เวลา โดยตรงด้วยการกดปุ่มตัวเลขที่รีโมทคอนโทรล



- **ตั้งค่าเวลา** สำหรับ PDP 4900 ซีรีย์: ปรับเวลาเมื่อ TV ของคุณรับข้อมูลเวลาทางอินเทอร์เน็ต
ตั้งค่าเวลาที่เหมาะสมโดยเลือกออฟเซต

 เวลาปัจจุบันจะถูกตั้งผ่านเครือข่าย ถ้า TV ไม่สามารถรับข้อมูลเวลาที่รวมมากับสัญญาณออกอากาศจากสถานี TV (เช่น: การชม TV ผ่านกล่องรับสัญญาณ กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น)

❑ การใช้การตั้งเวลาปิด

 MENU  → ระบบ → เวลา → ตั้งเวลาปิด → ENTER 

- ตั้งเวลาปิด **TOOLS**  : ปิดโทรทัศน์โดยอัตโนมัติเมื่อเวลาผ่านไปตามที่กำหนด (30, 60, 90, 120, 150 และ 180 นาที)

 ใช้ปุ่ม ▲ / ▼ เพื่อเลือกระยะเวลา และจากนั้นกด ENTER  ในการยกเลิก ตั้งเวลาปิด ให้เลือก ปิด

การตั้งค่าการตั้งเวลาเปิด/ปิด

 MENU  → ระบบ → เวลา → ตั้งเวลาเปิด <หรือ> ตั้งเวลาปิด → ENTER 

- ตั้งเวลาเปิด: คุณสามารถกำหนดค่า ตั้งเวลาเปิด ได้สามแบบ (ตั้งเวลาเปิด 1, ตั้งเวลาเปิด 2, ตั้งเวลาเปิด 3)

ตั้งค่า: เลือก ปิด, หนึ่งครั้ง, ทุกวัน, จ. ~ ศ., จ. ~ ส., ส. ~ อา. หรือ กำหนดเอง เพื่อตั้งค่าตามความสะดวก ถ้าคุณเลือกกำหนดเอง คุณจะสามารตั้งค่าวันที่ต้องการเปิดใช้การตั้งเวลาได้

 เครื่องหมาย ✓ แสดงวันที่ที่เลือก

เวลา: ตั้งค่าชั่วโมงและนาที

ระดับเสียง: ตั้งระดับเสียงที่ต้องการ

ที่มา: ในการเลือกที่มาของเนื้อหาที่จะเล่นเมื่อเปิดโทรทัศน์ คุณสามารถ:

- เลือก **โทรทัศน์** และให้โทรทัศน์แสดงช่องที่แพร่ภาพออกอากาศหรือเคเบิลตามที่กำหนด
- เลือก **USB** และให้โทรทัศน์เล่นรูปภาพหรือไฟล์เสียงจากอุปกรณ์ USB
- เลือกที่มาในโทรทัศน์ที่คุณเชื่อมต่อกับกล่องรับสัญญาณ และให้โทรทัศน์แสดงช่องจากกล่องรับสัญญาณ



อุปกรณ์ USB ต้องเชื่อมต่อกับโทรทัศน์ก่อนที่คุณจะเลือก **USB**



ถ้าคุณเลือกที่มานอกเหนือจาก **โทรทัศน์** หรือ **USB** คุณจะต้อง:

- ต่อสายเคเบิลหรือกล่องรับสัญญาณดาวเทียมกับที่มานั้น
- ตั้งค่ากล่องรับสัญญาณให้อยู่ในช่องที่คุณต้องการชมเมื่อเปิดโทรทัศน์
- เปิดกล่องรับสัญญาณให้ทำงานอยู่




เมื่อคุณเลือกที่มานอกเหนือจาก **โทรทัศน์** ตัวเลือกช่องจะหายไป

ช่อง (เมื่อมีการตั้งค่า **ที่มา** เป็น **โทรทัศน์**): เลือกช่องที่ต้องการ




ดนตรี / รูปภาพ (เมื่อมีการตั้งค่า **ที่มา** เป็น **USB**): เลือกโพลเดอร์ในอุปกรณ์ USB ที่มีไฟล์เพลงหรือภาพที่จะเล่นเมื่อเปิดโทรทัศน์โดยอัตโนมัติ

- ถ้าไม่มีไฟล์เพลงในอุปกรณ์ USB หรือไม่ได้เลือกโพลเดอร์ที่มีไฟล์เพลง ฟังก์ชันตั้งเวลาจะไม่ทำงานอย่างถูกต้อง
- เมื่อมีไฟล์ภาพอยู่เพียงไฟล์เดียวในอุปกรณ์ USB สไลด์โชว์จะไม่ทำงาน
- ถ้าชื่อโพลเดอร์ยาวเกินไป จะไม่สามารถเลือกโพลเดอร์ได้
- อุปกรณ์ USB แต่ละอันที่ใช้จะมีโพลเดอร์ของตนเอง เมื่อใช้อุปกรณ์ USB ที่เป็นประเภทเดียวกันมากกว่าหนึ่งอัน โปรดตรวจสอบว่า USB แต่ละอันมีชื่อแตกต่างกัน






- ขอแนะนำให้คุณใช้เมมโมรีสติ๊ก USB และเครื่องอ่านการ์ดเมื่อใช้ **ตั้งเวลาเปิด**
- ฟังก์ชัน **ตั้งเวลาเปิด** อาจไม่ทำงานกับอุปกรณ์ USB ที่มีแบตเตอรี่ในตัว เครื่องเช่น MP3 หรือ PMP ที่ผลิตโดยผู้ผลิตบางราย เนื่องจากอุปกรณ์เหล่านี้จะใช้เวลานานในการรับรู้
- **ตั้งเวลาปิด:** คุณสามารถกำหนดค่า **ตั้งเวลาปิด** ได้สามแบบ (**ตั้งเวลาปิด 1**, **ตั้งเวลาปิด 2**, **ตั้งเวลาปิด 3**)
ตั้งค่า: เลือก **ปิด**, **หนึ่งครั้ง**, **ทุกวัน**, **จ. ~ ศ.**, **จ. ~ ส.**, **ส. ~ อา.** หรือ **กำหนดเอง** เพื่อตั้งค่าตามความสะดวก ถ้าคุณเลือก **กำหนดเอง** คุณจะสามารตั้งค่าวันที่ต้องการเปิดใช้การตั้งเวลาได้
 เครื่องหมาย ✓ แสดงวันที่ที่เลือก
เวลา: ตั้งค่าชั่วโมงและนาที


□ วิธีประหยัด

■ วิธีประหยัด

 MENU  → ระบบ → วิธีประหยัด → ENTER 

- **ประหยัดพลังงาน:** ใช้ปรับความสว่างของโทรทัศน์เพื่อลดการใช้พลังงาน
- **เซนเซอร์ประหยัด:** เพื่อปรับปรุงการประหยัดพลังงาน การตั้งค่าภาพจะปรับให้เข้ากับแสงไฟในห้องโดยอัตโนมัติ

 เมื่อคุณปรับ **ไฟด้านหลัง**  สำหรับ LED TV / **ไฟของเซลล์**  สำหรับ PDP TV ค่า **เซนเซอร์ประหยัด** จะถูกตั้งเป็น **ปิด**
ไฟด้านหลังต่ำสุด  สำหรับ LED TV / **แสงแบบเซลล์ต่ำสุด**  สำหรับ PDP TV : เมื่อ **เซนเซอร์ประหยัด** เป็น **เปิด**
จะสามารถตั้งค่าความสว่างขั้นต่ำของหน้าจอได้ด้วยตนเอง

 ถ้า **เซนเซอร์ประหยัด** มีสถานะ **เปิด** ความสว่างของจอแสดงผลอาจเปลี่ยนแปลง (มืดลงหรือสว่างขึ้นเล็กน้อย)
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงโดยรอบ

- **Stand by เมื่อไม่มีสัญญาณ:**

เพื่อป้องกันการใช้พลังงานโดยไม่จำเป็นให้ตั้งค่าระยะเวลาที่คุณต้องการให้โทรทัศน์ปิดลงหลังจากที่ไม่ได้รับสัญญาณ



ปิดการทำงานเมื่อคอมพิวเตอร์อยู่ในโหมดประหยัดพลังงาน




- **ปิดอัตโนมัติ:** โทรทัศน์จะถูกปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีการดำเนินการจากผู้ใช้เป็นเวลา 4 ชั่วโมง



ถ้าตั้งค่าตัวเลือก **ปิดอัตโนมัติ** เป็น **ปิด** TV จะเปิดอยู่อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะไม่มีการใช้งาน TV ก็ตาม

คุณสมบัติอื่น ๆ

ภาษาของเมนู

 MENU  → ระบบ → ภาษาของเมนู → ENTER 




ตั้งค่าภาษาของเมนู

ตั้งเวลาป้องกันอัตโนมัติ สำหรับ LED TV

 MENU  → ระบบ → ตั้งเวลาป้องกันอัตโนมัติ → ENTER 

ถ้าหน้าจอไม่มีการใช้งานโดยมีภาพนิ่งเป็นเวลานานตามที่ผู้ใช้กำหนด
สกรีนเซฟเวอร์จะทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยของภาพค้างบนหน้าจอ

ป้องกันหน้าจอ สำหรับ PDP TV

 MENU  → ระบบ → ป้องกันหน้าจอ → ENTER 

เพื่อลดโอกาสในการเกิดรอยค้างบนหน้าจอ

อุปกรณ์นี้มีเทคโนโลยีปรับพิกเซลเพื่อป้องกันรอยค้างบนหน้าจอ การปรับพิกเซลจะเลื่อนภาพบนหน้าจอเล็กน้อย ฟังก์ชัน
ตั้งเวลาป้องกันอัตโนมัติ จะช่วยให้คุณกำหนดเวลาระหว่างการเคลื่อนไหวของภาพเป็นนาที่

นอกจากนี้โทรทัศน์ของคุณยังมีฟังก์ชันป้องกันการเกิดภาพค้างบนหน้าจอเพิ่มเติม:

- ปรับพิกเซล
- ตั้งเวลาป้องกันอัตโนมัติ
- เลื่อน
- สีเทาต้านข้าง

- **ปรับพิกเซล:** เมื่อใช้ฟังก์ชันนี้ คุณสามารถตั้งค่าโทรทัศน์ให้ย้ายพิกเซลบน PDP ในระยะเพียงเล็กน้อยในแนวนอนหรือแนวตั้ง เพื่อลดการเกิดภาพค้างบนหน้าจอ



การตั้งค่าปรับพิกเซลและการตั้งค่าที่เหมาะสม

	รายการ	TV / HDMI
แนวนอน	0~4	4
แนวตั้ง	0~4	4
เวลา (นาทีก)	1~4 นาที	4 min





ค่า **ปรับพิกเซล** อาจแตกต่างกันไปตามขนาดจอภาพ (นิ้ว) และโหมด



ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้ได้โหมด **พอดีนหน้าจอ**

- **ตั้งเวลาป้องกันอัตโนมัติ:** ถ้าหน้าจอแสดงภาพนิ่งเป็นเวลาหนึ่งตามที่ผู้ใช้กำหนด โทรทัศน์จะเปิดใช้สกรีนเซฟเวอร์เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยของภาพค้างบนหน้าจอ

- **เลื่อน:** ฟังก์ชันนี้จะขจัดภาพค้างบนหน้าจอด้วยการกำหนดให้พิกเซลทั้งหมดบน PDP ส่องแสงตามรูปแบบใช้ฟังก์ชันนี้เมื่อมีภาพค้างอยู่บนหน้าจอ โดยเฉพาะเมื่อคุณแสดงภาพนิ่งบนหน้าจอเป็นเวลานาน
 -  คุณจะต้องเรียกใช้ฟังก์ชันลบภาพค้างเป็นเวลานาน (ประมาณ 1 ชั่วโมง) เพื่อขจัดภาพค้างบนหน้าจอ ถ้าไม่สามารถขจัดภาพค้างบนหน้าจอได้หลังจากใช้ฟังก์ชันนี้ ให้เรียกใช้ฟังก์ชันอีกครั้ง
 -  กดปุ่มใดก็ได้บนรีโมทคอนโทรลเพื่อยกเลิกคุณสมบัตินี้
- **สีเทาด้านข้าง:** เมื่อคุณชม TV โดยตั้งค่าอัตราส่วนหน้าจอเป็น 4:3 การใช้ฟังก์ชัน **สีเทาด้านข้าง** จะช่วยป้องกันความเสียหายจากการปรับสมดุลแสงขาวทางซ้ายหรือขวาสุด



ทั่วไป



MENU  → ระบบ → ทั่วไป → ENTER 

- โหมดเกมส์: เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่องเล่นเกมส์ เช่น PlayStation™ หรือ Xbox™ คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเล่นเกมส์อย่างสมจริงยิ่งขึ้นด้วยการเลือกโหมดเกมส์



หมายเหตุ




- ข้อควรระวังและข้อจำกัดสำหรับโหมดเกมส์
 - ในการถอดการเชื่อมต่อเครื่องเล่นเกมส์และเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกอื่น ให้ตั้งค่า โหมดเกมส์ เป็น ปิด ในเมนูการตั้งค่า
 - ถ้าคุณแสดงเมนูโทรทัศน์ใน โหมดเกมส์ หน้าจออาจสั่นไหวเล็กน้อย

- โหมดเกมส์ จะไม่สามารถใช้ได้ในโหมด โทรทัศน์
- หลังจากเชื่อมต่อเครื่องเล่นเกมแล้ว ให้ตั้งค่า โหมดเกมส์ เป็น เปิด คุณอาจพบว่าคุณภาพของภาพลดลง
- ถ้า โหมดเกมส์ มีสถานะ เปิด:


— โหมดภาพ ถูกตั้งค่าเป็น มาตรฐาน และ โหมดเสียง ถูกตั้งค่าเป็น ภาพยนตร์

- ล็อคแผงปุ่มกด: ล็อคหรือปลดล็อคปุ่มทั้งหมดบนแผงปุ่มกด
- โลโก้บูทเครื่อง: แสดงโลโก้ Samsung เมื่อเปิดโทรทัศน์

เปลี่ยน PIN

 MENU  → ระบบ → เปลี่ยน PIN → ENTER 

เปลี่ยนรหัสผ่านที่จำเป็นสำหรับการตั้งค่า TV

 หน้าจอป้อน PIN จะปรากฏขึ้นก่อนหน้าจอการตั้งค่า

 ป้อน PIN 4 หลักของคุณ เปลี่ยน PIN โดยใช้ตัวเลือก **เปลี่ยน PIN**

Divx® Video On Demand

 MENU  → ระบบ → Divx® Video On Demand → ENTER 

แสดงรหัสการลงทะเบียนที่ได้รับอนุญาตสำหรับโทรทัศน์ หากคุณเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ DivX และลงทะเบียนคุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์การลงทะเบียน VOD

ได้ หากคุณเล่นการลงทะเบียน VOD โดยใช้ **วิดีโอ** การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์

 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ DivX® VOD โปรดไปที่ “<http://vod.divx.com>”


การใช้รายการที่มา

แหล่งจ่ายสัญญาณ

 MENU  → แอปพลิเคชัน → แหล่งจ่ายสัญญาณ → ENTER 

 เมื่อคุณกดปุ่ม **SOURCE** หน้าจอ **ที่มา** จะปรากฏขึ้น

 คุณสามารถเลือกอุปกรณ์ภายนอกที่เชื่อมต่อกับ TV เท่านั้น ใน **ที่มา** อินพุตที่มีการเชื่อมต่อจะถูกเน้นไว้

 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ “การเชื่อมต่อที่มาอินพุต” ในคู่มือผู้ใช้

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

1. เปิดโทรทัศน์
2. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB ที่มีรูปภาพ เพลงและไฟล์ภาพยนตร์กับพอร์ต USB ที่ด้านหลังของ TV
3. เมื่อต่อ USB เข้ากับโทรทัศน์ หน้าต่างป๊อปอัพจะปรากฏ คุณสามารถเลือก **ภาพ**, **วิดีโอ** หรือ **ดนตรี** ได้โดยตรง



อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องกับไฟล์สื่อที่ไม่มีใบอนุญาต



รายการสิ่งที่ควรทราบก่อนใช้ Media Contents


- MTP (โปรโตคอลการโอนสื่อ) ไม่มีการสนับสนุน
- ระบบไฟล์ที่สนับสนุนได้แก่ FAT และ exFAT
- กล้องดิจิทัล USB และอุปกรณ์เสียงบางอย่างอาจไม่ทำงานร่วมกับโทรทัศน์นี้
- เนื้อหาสื่อจะสนับสนุนเฉพาะรูปแบบ jpeg แบบลำดับเท่านั้น
- เนื้อหาสื่อจะสนับสนุนเฉพาะอุปกรณ์ USB Mass Storage Class (MSC) เท่านั้น MSC คืออุปกรณ์ Mass Storage Class Bulk-Only Transport ตัวอย่างของ MSC ได้แก่ รัมบีไดรฟ์ เครื่องอ่านการ์ดหน่วยความจำ (ไม่สนับสนุน USB HUB) ควรต่ออุปกรณ์กับพอร์ตUSBของโทรทัศน์โดยตรง

- ก่อนที่จะเชื่อมต่ออุปกรณ์กับโทรทัศน์โปรดสำรองไฟล์ไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายหรือทำให้ข้อมูลสูญหาย SAMSUNG ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของไฟล์
- โปรดอย่าถอดอุปกรณ์ USB ออกขณะที่กำลังโหลด
- ถ้าภาพมีความละเอียดสูง จะใช้เวลาในการแสดงบนหน้าจอานยิ่งขึ้น
- ความละเอียดสูงสุดของ JPEG ที่สนับสนุนคือ 15360 X 8640 พิกเซล
- สำหรับไฟล์ที่ไม่สนับสนุนหรือไฟล์ที่เสียหาย ข้อความ “ไม่ใช่รูปแบบไฟล์ที่รองรับ” จะปรากฏขึ้น
- ไม่มีการสนับสนุนฟังก์ชันการค้นหาจากและภาพขนาดย่อใน **วิดีโอ**




- ไฟล์ MP3 ที่มี DRM ซึ่งมีการดาวน์โหลดจากไซต์ที่ไม่ได้ให้บริการฟรีจะไม่สามารถเล่นได้ Digital Rights Management (DRM) คือเทคโนโลยีที่สนับสนุนการสร้าง การแจกจ่ายและการจัดการเนื้อหาในรูปแบบที่เป็นหนึ่งเดียวและครอบคลุม รวมถึงการป้องกันสิทธิ์และผลประโยชน์ของผู้ให้เนื้อหา การป้องกันการคัดลอกเนื้อหาโดยผิดกฎหมาย ตลอดจนการจัดการการเรียกเก็บและชำระเงิน
- โหมดการเชื่อมต่อ PTP จะใช้ได้สมบูรณ์เฉพาะกับกล้องดิจิทัล เมื่อเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตกับ TV โดยใช้โหมด PTP อาจไม่มีการรับรู้
- เชื่อมต่อ USB HDD กับพอร์ต USB (HDD 5V 1A) โดยเฉพาะ ไม่สนับสนุน USB HDD ที่มีขนาดใหญ่กว่า 2 เทราไบต์ **สำหรับซีรีส์ LED 6**
- อุปกรณ์ USB ที่ต้องการกำลังไฟฟ้าสูง (มากกว่า 500mA หรือ 5V) อาจไม่มีการสนับสนุน HDD (ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์) ที่เชื่อมต่อกับ USB ไม่มีการสนับสนุน **สำหรับ PDP TV**
- ถ้าโทรทัศน์ไม่มีอินพุตภายในระยะเวลาที่ตั้งค่าไว้ใน **ตั้งเวลาป้องกันอัตโนมัติ** สกรีนเซฟเวอร์จะทำงาน

- โหมดประหยัดพลังงานของฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ภายนอกบางชนิด อาจหยุดทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเชื่อมต่อกับโทรทัศน์
- ถ้าใช้สายต่อ USB ระบบอาจไม่รับรู้อุปกรณ์ USB หรือไฟล์ในอุปกรณ์อาจไม่สามารถอ่านได้
- ถ้าอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อกับโทรทัศน์ไม่มีการรับรู้ รายการไฟล์ในอุปกรณ์เสียหาย หรือไฟล์ในรายการไม่ถูกเล่น ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB กับคอมพิวเตอร์ ฟอแมตอุปกรณ์และตรวจสอบการเชื่อมต่อ
- ถ้าไฟล์ถูกลบออกจากคอมพิวเตอร์และยังพบอยู่เมื่อ Media Contents ทำงาน ให้ใช้ฟังก์ชัน “Empty the Recycle Bin”
- ถ้าจำนวนไฟล์และโฟลเดอร์ที่บันทึกในอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB มีมากกว่า 4000 รายการ ไฟล์และโฟลเดอร์อาจไม่ปรากฏ และบางโฟลเดอร์อาจเปิดไม่ได้





การตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

1. ใช้ปุ่ม **SOURCE**
 2. เลือกอุปกรณ์ USB ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม **TOOLS** ฟังก์ชันของเมนู **เครื่องมือ**
 3. เลือก **ถอด USB ออก** และจากนั้นรอให้อุปกรณ์ USB ที่เลือกไว้ตัดการเชื่อมต่อก่อน คุณสามารถนำอุปกรณ์ USB ออกจากโทรศัพท์
-  ในการนำอุปกรณ์ USB ออกจากโทรศัพท์ เราขอแนะนำให้ใช้ฟังก์ชัน **ถอด USB ออก**





การใช้ Media Contents

 MENU  → แอปพลิเคชัน → Media Play → ENTER 

ผลิตเพลย์กับภาพ เพลง และภาพยนตร์ที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์ USB Mass Storage Class (MSC)


1. ใช้ปุ่ม MEDIA.P
2. กดปุ่ม ◀/▶ เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ (ภาพ, วิดีโอ, ดนตรี) จากนั้นกดปุ่ม ENTER 
3. กดปุ่ม ◀/▶ เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการ จากนั้นกดปุ่ม ENTER  อีกครั้ง
4. กดปุ่ม ▲/▼/◀/▶ เพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการในรายการ จากนั้นกดปุ่ม ENTER  หรือ  (เล่น)

การเล่นไฟล์ที่เลือก


1. กดปุ่ม ▲ เพื่อเลือก **ตัวเลือก** ที่ด้านบนของหน้าจอหลักแต่ละหน้าจอ และเลือก **รายการที่จะเล่น**
2. เลือกไฟล์ที่ต้องการ
 -  กล้องเลือกจะปรากฏอยู่ทางด้านซ้ายของไฟล์ที่เลือก
 -  กดปุ่ม **ENTER**  อีกครั้งเพื่อยกเลิกการเลือกไฟล์
3. กดปุ่ม ▲ เพื่อเลือก **เล่น**
 -  คุณสามารถเลือกหรือไม่เลือกไฟล์ทั้งหมดโดยการกดปุ่ม **เลือกทั้งหมด / ไม่เลือกเลย**

การเล่นภาพถ่าย / วิดีโอ / เพลง









ระหว่างการเล่นไฟล์ ให้กดปุ่ม ▲/▼/◀/▶ เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ

 เมื่อเมนูตัวเลือกไม่ปรากฏ ให้กดปุ่ม **TOOLS** หรือ **ENTER** 

 นอกจากนี้ยังสามารถใช้ปุ่ม  /  /  /  /  บนรีโมทคอนโทรลระหว่างการเล่น






 ถ้าคุณกดปุ่ม **INFO** ระหว่างการเล่น คุณสามารถดูข้อมูลการเช่นได้









เมนูการเล่น

ปุ่ม	การใช้งาน	ภาพ	วิดีโอ	ดนตรี
 / 	ก่อนหน้า / ถัดไป	●		
 / 	เริ่มต้นสไลด์โชว์ / หยุดสไลด์โชว์	●		
	เล่น / พัก	เครื่องเล่นมินิ*	●	●
 / 	ก่อนหน้า / ถัดไป	เครื่องเล่นมินิ*	●	●
 / 	ย้อนกลับ / เลื่อนไปข้างหน้า		●	●






* เมื่อตั้งค่า เพลงพื้นหลัง เป็น เครื่องเล่นมินิ ใน ภาพ ปุ่มเหล่านี้จะปรากฏ

● ภาพ

ปุ่ม	การใช้งาน	
	การตั้งค่าสไลด์โชว์	คุณสามารถตั้งค่า ความเร็ว และ เอฟเฟกต์ ได้ระหว่างการแสดงสไลด์โชว์
	ซูม	คุณสามารถซูมภาพเป็นโหมดเต็มหน้าจอ
	หมุน	คุณสามารถหมุนภาพในโหมดเต็มหน้าจอ
	เพลงพื้นหลัง / เครื่องเล่นมินิ	คุณสามารถตั้งค่าเพลงพื้นหลังเมื่อชมสไลด์โชว์ / คุณสามารถควบคุมเมนูการเล่นแบบง่าย
	การตั้งค่า	โหมดภาพ / โหมดเสียง: คุณสามารถปรับการตั้งค่าภาพหรือเสียง ข้อมูล: คุณสามารถดูข้อมูลโดยละเอียด เกี่ยวกับไฟล์ที่เล่น

-  ไฟล์ทั้งหมดในรายการจะปรากฏในสไลด์โชว์
-  เมื่อคุณกดปุ่ม  (เล่น) ในรายการไฟล์ (หรือปุ่ม  → **ตัวเลือก** → **สไลด์โชว์**) ในรายการไฟล์ สไลด์โชว์จะเริ่มต้นทันที
-  ระหว่างการเล่นสไลด์โชว์ คุณสามารถปรับความเร็วของสไลด์โชว์ได้โดยใช้ปุ่ม  (กรอกลับ) หรือ  (กรอไปหน้า)
- รูปแบบภาพถ่ายที่สนับสนุน
 -  สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูที่ “ข้อมูลจำเพาะ” ในคู่มือผู้ใช้

● วีดีโอ

ปุ่ม	การใช้งาน	
	ค้นหา	<p>ค้นหาเรื่อง: คุณสามารถเลือกไฟล์อื่นๆ ได้โดยตรง</p> <p>ค้นหาแถบเวลา: คุณสามารถค้นหาวีดีโอโดยใช้ปุ่ม ◀ และ ▶ ที่ละหนึ่งครั้ง หรือป้อนหมายเลขโดยตรง</p> <p> อาจไม่มีการสนับสนุน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับที่มาอินพุต</p>
	โหมดเล่นซ้ำ	คุณสามารถเล่นไฟล์วีดีโอวนซ้ำได้
	ขนาดภาพ	คุณสามารถเลือกปรับขนาดภาพ ได้ตามที่คุณต้องการ
	การตั้งค่า	<p>การตั้งค่าคำบรรยาย: คุณสามารถเล่นวีดีโอพร้อมคำบรรยายได้ภาพ ฟังก์ชันนี้จะทำงานเฉพาะเมื่อคำบรรยายได้ภาพมีชื่อไฟล์เดียวกับวีดีโอ</p> <p>โหมดภาพ / โหมดเสียง: คุณสามารถปรับการตั้งค่าภาพหรือเสียง</p> <p>ภาษาของเสียง: คุณสามารถเปลี่ยนภาษาของเสียงได้ ถ้าวีดีโอมีมากกว่าหนึ่งภาษา</p> <p>ข้อมูล: คุณสามารถดูข้อมูลโดยละเอียด เกี่ยวกับไฟล์ที่เล่น</p>



ถ้าไม่ทราบข้อมูลเวลาของวิดีโอ เวลาในการเล่นและแท็บความคืบหน้าจะไม่ปรากฏ






ในโหมดนี้ คุณสามารถผลิตเพลลิ่งกับคลิปภาพยนตร์ที่มีอยู่ในเกมส์ แต่คุณไม่สามารถเล่นเกมส์ได้


- รูปแบบคำบรรยายใต้ภาพ / วิดีโอที่สนับสนุน




สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูที่ “ข้อมูลจำเพาะ” ในคู่มือผู้ใช้


● ดนตรี

ปุ่ม	การใช้งาน	
	ซ้ำ	คุณสามารถเล่นไฟล์ดนตรีซ้ำได้
	สุ่ม	คุณสามารถเล่นเพลงแบบสุ่ม
	โหมดเสียง	คุณสามารถปรับการตั้งค่าเสียง

 แสดงเฉพาะไฟล์ที่มีนามสกุลไฟล์เพลงที่สนับสนุน ไฟล์นามสกุลอื่นจะไม่ปรากฏ แม้ว่าจะบันทึกไว้ในอุปกรณ์ USB เดียวกันก็ตาม

 ถ้ามีเสียงผิดปกติเมื่อเล่นไฟล์เพลง ให้ปรับ **อีควอไลเซอร์** ในเมนู **เสียง** (ไฟล์เพลงที่มีการปรับมากเกินไปอาจทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับเสียง)

● รูปแบบไฟล์เพลงที่สนับสนุน

 สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูที่ “ข้อมูลจำเพาะ” ในคู่มือผู้ใช้

การตั้งค่าภาษาของการเข้ารหัส

ตั้งค่าภาษาของการเข้ารหัส ถ้าขอความไม่มีการสนับสนุน

1. กดปุ่ม ▲ เพื่อเลือก **ตัวเลือก** ที่ด้านบนของหน้าจอหลักของเพลง และเลือก **เข้ารหัส**
2. เลือกภาษาของการเข้ารหัสที่ต้องการ



การใช้ฟังก์ชัน 3D

สำหรับ PDP 4900 / LED 6 ซีรีส์

การดูโทรทัศน์โดยใช้ฟังก์ชัน 3D

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพและความปลอดภัยสำหรับภาพ 3D

โปรดอ่านและทำความเข้าใจข้อมูลเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้จะใช้ฟังก์ชัน **3D** ของโทรทัศน์

คำเตือน

- ผู้ชมบางคนอาจพบอาการไม่สบายขณะชมโทรทัศน์ 3D เช่น วิงเวียน คลื่นไส้ และปวดศีรษะ ถ้ามีอาการดังกล่าว โปรดหยุดชมโทรทัศน์ 3D ถอดแว่น 3D Active Glasses ออกแล้วพักผ่อน
- การชมภาพ 3D เป็นเวลานานอาจทำให้ดวงตาอ่อนล้า ถ้ารู้สีกว่าดวงตาอ่อนล้า โปรดหยุดชมโทรทัศน์ 3D ถอดแว่น 3D Active Glasses ออกแล้วพักผ่อน




- ควรมีผู้ใหญ่ที่ดูแลเด็กที่ใช้ฟังก์ชัน 3D อยู่เป็นประจำ ถ้าพบว่ามีอาการดวงตาอ่อนล้า ปวดศีรษะ มึนงงหรือคลื่นไส้ โปรดให้เด็กหยุดชมโทรทัศน์ 3D และพักผ่อน
- ห้ามใช้ 3D Active Glasses เพื่อวัตถุประสงค์อื่น (เช่น ใช้เป็นแว่นสายตารธรรมดา แว่นกันแดด แว่นสำหรับป้องกัน ฯลฯ)
- ห้ามใช้ฟังก์ชัน 3D หรือ 3D Active Glasses ขณะที่เดินหรือเคลื่อนที่ การใช้ฟังก์ชัน 3D หรือ 3D Active Glasses ขณะเคลื่อนที่อาจทำให้เกิดการบาดเจ็บเนื่องจากการชน สะดุดและ/หรือล้มได้

ก่อนการใช้ฟังก์ชัน 3D




- 3D Active Glasses จากผลิตภัณฑ์ก่อนหน้านี้ของ Samsung (แบบ IR) หรือของผู้ผลิตรายอื่นจะไม่มีการสนับสนุน
- เมื่อเปิดเครื่องโทรทัศน์ในครั้งแรก อาจใช้เวลาสักครู่ก่อนที่การแสดงผล 3D จะได้รับการปรับให้เหมาะสม

- แว่น 3D Active Glasses อาจไม่ทำงานอย่างถูกต้องถ้ามีผลิตภัณฑ์ 3D หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเปิดอยู่ใกล้แว่นหรือโทรทัศน์ ถ้าประสบปัญหา โปรดวางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ให้ห่างจาก 3D Active Glasses ให้มากที่สุด
- โปรดอยู่ในระยะรับชมและระยะที่เหมาะสมในการดูโทรทัศน์เมื่อชมภาพ 3D มิฉะนั้นอาจไม่ได้สัมผัสเอฟเฟกต์ 3D ที่สมบูรณ์แบบ
- ระยะในการชมที่เหมาะสมควรเท่ากับสามเท่าของความสูงหน้าจอเป็นอย่างน้อย ขอแนะนำให้นั่งโดยที่ระดับสายตาของผู้ชมอยู่ในแนวระนาบกับหน้าจอ
- ถ้าคุณไม่สามารถเล่นวิดีโอ 3D ในเครื่องเล่น BD บางรุ่น โปรดนำดิสก์ออกจากเครื่องเล่นและใส่อีกครั้ง หรือรีเซ็ตเครื่องเล่น BD

3D






 MENU  → ภาพ → 3D → ENTER 


คุณสมบัติใหม่ที่น่าสนใจนี้จะช่วยให้คุณสมารถชมเนื้อหา

-  โลโก้ "Full HD 3D Glasses" แสดงความเข้ากันได้ระหว่างผลิตภัณฑ์ที่แสดงผลกับแว่น 3D ซึ่งมีความสอดคล้องกับรูปแบบของ "Full HD 3D Glasses" และไม่ได้บ่งชี้ถึงคุณภาพของภาพสำหรับผลิตภัณฑ์ที่แสดงผล
-  โหมด 3D บางโหมดอาจใช้ไม่ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบของที่มาของภาพ
-  ขณะที่ชมภาพ 3D เมื่อเปิดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ (50Hz ~ 60Hz) หรือหลอดไฟ 3 ช่วงความยาวคลื่น คุณอาจพบว่าจอภาพกระพริบเล็กน้อย ในกรณีนี้ ให้ปิดไฟ

● โหมด 3D

ถ้าคุณต้องการสัมผัสประสบการณ์ 3D อย่างสมบูรณ์แบบ โปรดสวม 3D Active Glasses ก่อน จากนั้นเลือก **โหมด 3D** จากรายการด้านล่างที่ให้ประสบการณ์การชมภาพ 3D ได้ดีที่สุด


โหมด 3D		การใช้งาน
	ปิด	ปิดฟังก์ชัน 3D
	2D → 3D	เปลี่ยนภาพ 2D เป็น 3D  ไฟล์บางรูปแบบอาจไม่สนับสนุน
	แสดงสองด้าน	แสดงสองภาพติดจากกัน
	ด้านบนและด้านล่าง	แสดงภาพหนึ่งอยู่เหนืออีกภาพหนึ่ง

 **โหมด 3D** จะถูกตั้งค่าเป็น **ปิด** โดยอัตโนมัติเมื่อคุณเข้าถึงฟังก์ชัน **Media Play** หรือ **e-Manual**

 **โหมด 3D** จะใช้ค่าปรับตั้งที่บันทึกไว้โดยอัตโนมัติเมื่อเปลี่ยนที่มาของอินพุต


- **มุมมอง 3D:** ปรับมุมมอง 3D โดยรวมของภาพบนหน้าจอ
- **ความลึก:** ปรับความลึกโดยรวม
- **เปลี่ยนซ้าย/ขวา:** สลับภาพซ้ายและขวา
- **3D → 2D:** แสดงภาพสำหรับตาซ้ายเท่านั้น



ฟังก์ชันนี้จะไม่ทำงานเมื่อตั้งค่าโหมด 3D เป็น “  ” หรือ “ **Off** ”

ความละเอียดที่สนับสนุน (16:9 เท่านั้น)

- HDMI

แหล่ง	ความละเอียด	ความถี่ (Hz)
	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz
Frame Packing	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 Hz

- คอมพิวเตอร์ & DTV

แหล่ง	ความละเอียด	ความถี่ (Hz)
คอมพิวเตอร์	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 Hz
DTV	1280 x 720p	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080i	50 / 59.94 / 60 Hz
	1920 x 1080p	25 Hz

- วีดีโอ / ภาพ (ใน **Media Play**)


สำหรับข้อมูลโดยละเอียด โปรดดูที่ “ข้อมูลจำเพาะ” ในคู่มือผู้ใช้

การดู e-Manual

e-Manual




 MENU  → การสนับสนุน → e-Manual → ENTER 

คุณสามารถอ่านบทแนะนำและคำแนะนำเกี่ยวกับคุณสมบัติของโทรศัพท์ที่เก็บไว้ในโทรศัพท์

 สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับหน้าจอ e-Manual โปรดดูที่ “วิธีดู e-Manual” ในคู่มือผู้ใช้


การใช้การตรวจสอบด้วยตนเอง


ตรวจสอบด้วยตนเอง

 MENU  → การสนับสนุน → ตรวจสอบด้วยตนเอง → ENTER 

ตรวจสอบด้วยตนเอง อาจใช้เวลาสักครู่ นี่คือการทำงานปกติของโทรทัศน์

- ทดสอบภาพ: ใช้สำหรับตรวจสอบปัญหาของภาพ
- ทดสอบเสียง: ใช้สำหรับตรวจสอบปัญหาของเสียง

 ถ้าไม่ได้ยินเสียงจากลำโพงของโทรทัศน์ ก่อนที่จะทดสอบเสียง โปรดตรวจสอบว่าได้ตั้งค่า **เลือกลำโพง** เป็น **ลำโพง TV** ในเมนู **เสียง**

 ระหว่างการทดสอบจะได้ยินเสียงดนตรี แม้ว่าจะตั้งค่า **เลือกลำโพง** เป็น **ลำโพงภายนอก** หรือเสียงถูกปิดด้วยการกดปุ่ม **MUTE**

- **รีเซ็ต:** รีเซ็ตค่าทั้งหมดเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน



หน้าจอป้อน PIN จะปรากฏขึ้นก่อนหน้าจอการตั้งค่า






ป้อน PIN 4 หลักของคุณ เปลี่ยน PIN โดยใช้ตัวเลือก **เปลี่ยน PIN**




การอัปเดตซอฟต์แวร์

การอัปเดตซอฟต์แวร์

 MENU  → การสนับสนุน → การอัปเดตซอฟต์แวร์ → ENTER 

เมนู การอัปเดตซอฟต์แวร์ จะช่วยให้คุณอัปเดตซอฟต์แวร์ของโทรทัศน์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด

เวอร์ชันปัจจุบัน: เวอร์ชันปัจจุบันของซอฟต์แวร์ได้รับการติดตั้งในโทรทัศน์แล้ว

 เมื่อมีการอัปเดตซอฟต์แวร์การตั้งค่าวิดีโอและเสียงที่คุณดำเนินการไว้จะกลับสู่การตั้งค่าเริ่มต้น ขอแนะนำให้คุณจดบันทึกการตั้งค่าไว้เพื่อให้คุณสามารถตั้งค่าใหม่ได้ง่ายหลังจากการอัปเดต

- อัปเดตเดี๋ยวนี

- โดย USB: ใส่ไดรฟ์ USB ที่มีไฟล์การอัปเดตเฟิร์มแวร์ซึ่งดาวน์โหลดมาจาก “www.samsung.com” ลงในโทรศัพท์






- โปรดอย่าดึงปลั๊กไฟหรือนำ ไดรฟ์ USB ออกจนกว่าการอัปเดตจะเสร็จสมบูรณ์

โทรศัพท์จะปิดและเปิดโดยอัตโนมัติหลังจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์เสร็จ

□ การเปลี่ยนโหมดผู้ใช้

■ โหมดใช้งาน




 MENU  → การสนับสนุน → โหมดใช้งาน → ENTER 

เลือก โหมดใช้งาน ที่เหมาะสำหรับสถานที่ ขอแนะนำให้คุณเลือก การใช้งานในบ้าน

- การใช้งานในบ้าน: การใช้งานในบ้าน คือค่าเริ่มต้น
- การสาธิตของร้าน: การสาธิตของร้าน ใช้สำหรับการขายปลีกเท่านั้น ถ้าคุณเลือก การสาธิตของร้าน ฟังก์ชันบางอย่างจะใช้ไม่ได้ และการตั้งค่าภาพจะรีเซ็ตเป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงานทุก 30 นาที

การดูข้อมูลติดต่อ Samsung

ติดต่อ Samsung

 MENU  → การสนับสนุน → ติดต่อ Samsung → ENTER 

ดูข้อมูลนี้เมื่อโทรศัพท์ของคุณไม่ทำงานตามปกติ หรือเมื่อคุณต้องการอัปเดตซอฟต์แวร์
คุณสามารถหาข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์การติดต่อ และวิธีการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์และซอฟต์แวร์


การใช้โหมดกีฬา


โหมดกีฬา

(ขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ)

 MENU  → การแพร่ภาพ → โหมดกีฬา → ENTER 

โหมดนี้จะให้เงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสมสำหรับการชมกีฬา

 เมื่อเปิดใช้งานโหมดกีฬา โหมดของภาพและเสียงจะถูกตั้งค่าเป็น **สนามกีฬา** โดยอัตโนมัติ

 ถ้าปิด TV ขณะชมใน โหมดกีฬา ค่า โหมดกีฬา จะถูกปิดการทำงาน



การใช้เครือข่าย

สำหรับ PDP 4900 ซีรี่ส์



สำหรับรายละเอียด คุณจะพบคู่มือทางเว็บเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของเราที่ "www.samsung.com"





การจัดการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อเครือข่าย

สำหรับ PDP 4900 ซีรีส์



สำหรับรายละเอียด คุณจะพบคู่มือทางเว็บเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของเราที่ "www.samsung.com"





การใช้ฟังก์ชัน DLNA

สำหรับ PDP 4900 ซีรี่ส์



สำหรับรายละเอียด คุณจะพบคู่มือทางเว็บเพิ่มเติมในเว็บไซต์ของเราที่ "www.samsung.com"

